




FABBRICACAMINI E TERMOCAMINI



Eurogarden

112x67x109

**Utilizzabile
a
legna**



Foglio d'istruzione e montaggio

Il barbecue si compone di vari elementi.
Esso deve essere montato nel seguente modo.

Predisporre una base solida creando un fondo in cemento o calcestruzzo verificando il giusto livello del piano.

Continuare il montaggio seguendo la numerazione riportata nello schema

IMPORTANTE

Ogni accensione deve essere eseguita con fuoco moderato fino al riscaldamento omogeneo degli elementi. Un riscaldamento troppo veloce può causare lesioni, specie alla cappa, per tale motivo un eventuale reclamo non lo possiamo accettare.

Per accendere ed intrattenere calore, non utilizzare benzina, gasolio, alcool, né materiali come le cassette della frutta. Consigliamo il semplice uso di carbonella, tenendola ovviamente lontana da fonti di umidità.